

ÄNDRA SNABBVAL

Ändring av de 9 snabbvalen (kortnummer), gäller Frama EcoMail, Frama OfficeMail & Frama Sensonic.

Vid Postens portoändringar bör de 9 snabbvalen korrigeras så att korrekt porto alltid frankeras.

För att ändra de 9 snabbvalen gör du som följer:

- Bestäm vilka olika 9 porton du vill ha som snabbval
- Gå in på det högsta kontot, vanligtvis konto 2 , från startmenyn
- Slå in ditt lösenord (1 2 3 4 5 6 om du inte ändrat det) och tryck sedan OK
- Gå till info/setup 3
- Tryck på rutan ändra fast bel
- Ange den tangent du vill ändra och tryck på OK
- Det gamla portot visas
- Slå in det nya portot och tryck sedan på OK
- För att fortsätta gör dina ändringar, gå till punkt 5

Lycka till med ändringarna

Med bästa hälsningar

Frama Svenska AB