

MATRIX F2 QUICKGUIDE

För att kunna frankera med din nya frankeringsmaskin, Frama Matrix F 2 - så måste portot ha betalats in till Posten på bankgiro nr 5257-6220, ocr-numret ska/kommer du att få från Postnord. Tel Postnord 0104364771

För att komma igång

1. Packa upp maskinen och anslut nätadaptorn och en ev våg
2. När din inbetalning till Posten är gjord och du tror att Posten har mottagit din portoinbetalning (normalt 2 dagar från inbetalningsdagen) ansluter du frankeringsmaskinen till ett analogt telefonjack. Om analogt telefonjack saknas kan ett modem F-link beställas (1.995:-) som passar för LAN/WIFI/IP (tillbehör).
3. Tryck på rutan "ADMIN" och ange lösenordet "1 2 3 4". Tryck sedan på "i" uppe till höger, sedan på "verktygssymbolen" uppe till höger och sedan på "→", (pil pekande åt höger).
4. Tryck på rutan "Frama Online2" och rutan "ladda porto" och välj ett av laddningsalternativen.
5. Om kommunikationen inte fungerar se instruktionsboken sidan 10. Om det inte skulle fungera, kontakta Frama Support 08-35 90 35.
6. Frankeringsmaskinen måste, vara i kontakt med laddningscentret minst 1 gång per månad. Behöver man inte ladda in mer porto under denna tid måste man göra en inspektionsladdning, dvs man laddar 0:-.

Att börja frankera

Maskinen har 3 olika arbetsmenyer (sätt att frankera), 18 snabbval, 10 tangentbord och en portoguide. Vi har lagt in snabbvalen som startmeny eftersom vi tror det är den meny som är enklast och vanligast.

De 18 snabbvalen visar 6 st per sida, för att byta sida tryck på beloppet längst upp. För teckenförklaring av förkortningarna, se baksidan av detta blad.

Frankera utan ihopkopplad våg

1. Tryck på det snabbval som motsvarar din försändelse (vikt & tjänst), maskinen ställer in korrekt porto.
2. För in kuvertet längst in i inmatningsenheten (hela vägen in och så mycket som möjligt till höger), frankeringsmaskinen frankera och kastar ut kuvertet till vänster.

För att ändra snabbvalen så att de passar ert behov bättre, se instruktionsboken sid 19 punkt 4.5.1

Frankera med ihopkopplad våg

1. Tryck på en och samma portoruta 2 gånger, maskinen byter meny.
2. Tryck på viktrutan ned till höger
3. Tryck på "vågssymbolen" i övre delen av displayen - frankera

För övriga funktioner hänvisar vi till instruktionsboken.

Vänd sida →

Följande individuella förkortningar används

Försändelsetyp	Förkortning	Destination	Format	Förkortning
Förstaklassbrev	1 kl	Inrikes	Skrymmande brev	Skrym
Ekonomibrev	Ek	Europa		
Expressbrev		Övriga Länder		
Värde				
Rekommenderat	REK			
Postförskott	Postför			
Mottagningsbevi	Mot. Bevis			

Detta innebär att all information är tydligt sammanfattad på varje knapp.

Färgkassett

Maskinen levereras med en Färgkassett (Ink-Jet), den sitter i maskinen. Öppnar man luckan ser man den inte, i viloläget är den under displayen. Maskinen varnar när färgen börjar ta slut, Beställ då en ny kassett (artnr 1003582) men sätt inte i den nya innan den gamla är helt slut. Tänk också på att ink-jet kassetter är en "färskvara".

När du vill byta färgkassett trycker du på "i" i frankeringskärm bilden.

1. Tryck på knappen "Tryck inställ."
2. Tryck på "Byt Kassett" och bekräfta genom att trycka på JA.
3. Matrix F2 förflyttar nu kassetten till läget för byte av kassett.
4. Öppna den övre luckan. Ta ut färgkassetten genom att pressa samman patronens greppytor och dra den uppåt.



Installera en ny färgkassett. Ta först bort den självhäftande tejen från skrivhuvudet. Tryck in kassetten helt i sitt spår. Följ instruktionerna i avsnitt 3.1 för korrekt justering av färgkassetten. Du kan upprepa proceduren när som helst genom att välja funktionen "Kalibrering av tryck."

Frankeringsetiketter

Maskinen levereras utan etiketter. Frankeringsmaskinen kan frankera kuvert upp till 10 mm tjocka, därefter frankerar man med etiketter. (art.nr 1017842).

Meddelanden

Din Frama Matrix F2 har redan tre fördefinierade meddelanden. Följande meddelanden är inkluderade:

1^a meddelande:



2^a meddelande:



3^e meddelande:



För att få med de på frankeringsstämpeln se bruksanvisningen sid 23. Du kan också lägga in upp till 5 egna meddelande/reklamklichéer som kan stämplas på kuvertet.