

UPPLADDNINGSSINSTRUKTION

Uppladdningsinstruktion

1. Peka på **"info/setup 1"** och därefter peka på rutan **"starta upp"**
2. Skriv av **"Total kr"** och **"kredit kr"** från frankeringsmaskinen och fyll i uppgifterna på uppladdningstalongen.
3. Slå in det **högsta** kontot, konto 2 alt 10 - bekräfta med **"OK"**
4. Ange lösenordet - bekräfta med **"OK"**
(alltid 1 2 3 4 5 6 om du inte har ändrat det)
5. Peka på **"info/setup 1"**
6. Peka på **"info/setup 2"**
7. Peka på **"info/setup 3"**
8. Peka på **"ladda kredit"**

Fyll i returkoden på uppladdningstalongen eller ange den **"nya laddningskoden"**

OBS !

Vid laddning läs alltid av **"Total"** och **"kredit"** samtidigt från frankeringsmaskinen

För att vi skall **kunna** ladda din maskin måste samtliga uppgifter vara ifyllda, även returkoden.

Portot betalas till Postnords BG nr 5257-6220

Ocr nr har ni fått av Postnord, tel 0104364771